# 用户使用手册

ASD-B0102模拟电池







扫一扫天汪印盛达公众号 咨询热线: 400 1656 165

©版权归属于 深圳市昂盛达电子股份有限公司

Ver1.0 /January,2024/ ASD-B0102

www.asundar.com







# 目录

简介			,	1
第一章 验货安装				2
1.1 验货				2
1.2 清洁				2
1.3 连接部分的安装				2
1.4 安装尺寸				2
1.5 安装位置	-E-t	mark PD电源 號朝 mark rest		2
第二章 快速入门		<b>訂留公</b> 會		3
2.1 自检	<u></u>	B		3
2.2 前面板介绍			N a l	
2.3 后面板介绍				
第三章 技术规格		PD电源		5
第四章 功能特性		电叫工具		6
4.1 电池充电				6
4.2 电池放电			<u></u>	6
第五章 基本操作	<u>H</u>	品盤还修為		7
5.1 开机		‴电子负载 */		7
5.2 参数设置				7
5.2.1 电压设置	<u>————————————————————————————————————</u>		2	7
5.2.2 功能设置	「日日」 **** やく	「「「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「」」「「」」「」」「」」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」「」」」「」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」」		
5.3 充电放电				
5.4 可调电源			<u> </u>	
第六章 设备接口				11
6.1 前面板接口				
6.2 后面板接口				
第七章 常见问题				12
保修协议13				



# 简介

ASD-B0102模拟电池具有充放电功能,可模拟5V 2A的电池,最大充电5V 2A,最大放电5V 2A,并可作为六位半电流表测试PCBA的静态电流。该设备主要用于移动电源、蓝牙耳机、蓝牙音箱等电池供电产品或带电池产品的开发和试验,亦可作为普通可调电源使用。其输出电压可设定。

#### 主要特点

- 可检测PCBA或成品待机电流,支持到µA级电流;
- 放电5V 2A, 充电 5V 2A, 功率支持10W;
- 6 组预设电压方便调试;
- 可切换至 mA 档以便测试uA级小电流;
- 高显示分辨率,电压1mV,电流1µA;
- 可设置储存6组电压,支持快速切换;
- 4.3寸液晶触摸屏,支持参数直接输入,操作简单;
- 充放电无极转换;
- 专用定制低内阻双鳄鱼头线。



## 第一章 验货安装

#### 1.1 验货

确保收到的货物包含以下设备及各个配件(以一台机器为参考标准),若有任何缺失, 请联系经销商,或直接与厂家联系。

ltem	Piece	Part Number	Description
设备	一台	ASD-B0102	模拟电池
电源线	一根	A090674	250V10A 三芯电源线(三角插头)
测试线	两根	ASunDar	12AWG鳄鱼夹测试线,红黑各一根
用户手册	一本	t-mark 加早成	包括安装、操作信息,技术规格信息
保修卡	一张	Rate Rescord	
合格证	一张	*	· 治 man man
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

#### 1.2 清洁

电动上具

如果需要清洁机器外壳,请用一块干布或者微湿的布轻拭,不得随意擦拭机器内部。

/ 警告: 在清洁之前, 务必要断开电源。

#### 1.3 连接部分的安装

电源线

电源线用于设备供电,三脚插头应插在有良好接地的交流电插座上,交流电网须满足电压及频率100~240VAC,50~60Hz。在仪器开机前,应确保仪器供电正常。测试线

测试线用于模拟电池充放电的测试,使用时将红黑测试线公头分别插入设备输出端的红 黑接线柱中,测试线的红黑鳄鱼夹可分别接入被测设备的正负极端口(如B+、B-)。

#### 1.4 安装尺寸

ASD-B0102 整机尺寸:

226mmD x 230mmW x 107mmH; 底部高度: 16.5mm; 底部带脚架高度: 47mm。

#### 1.5 安装位置

参考产品的尺寸信息,本产品须安装在通风条件良好、尺寸合理的空间。



# 第二章 快速入门

## 2.1 自检

介绍

在操作仪器之前,请阅读以下安全概要。

▲ 警告: 模拟电池供电电压 100~240Vac, 频率 50~60Hz, 注意检查您的AC供电设					
✓!> 备是否相匹配,否则可能烧坏仪器。					
警告:使用具有适当额定负载的电线,所有负载电线的容量必须能够承受负载的最大短路电流而不会发生过热现象。					
警告:为减少起火和电击风险,请确保市电电源的电压及频率符合输入要求,且不存在过大波动。					
说明:在某些情况下,用错误配置的市电电压为设备供电可能造成市电保险丝断开。					
注意:为减少设备损坏风险,除特殊情况外,在使用模拟电池测试时,应先把模拟电池 和被测设备连接好,再通电测试。					
设备常见开机问题与解决措施。在这些实际,在这些实际的方法,并且不可能的方法。					
1)开机后指示灯不亮					
1.检查设备有无供电。确认电源线正确连接,电源开关正确打开。					
2.检查电网参数。确保输入电源的电网参数符合要求。					
3.检查设备的保险丝是否烧坏。若保险丝烧坏,请替换相同规格的保险丝。					
4.完成上述检测后仍然故障,请联系供应商。					

开机后指示灯部分异常,请重新上电开机。若故障依旧,请联系供应商。
保险丝更换方法:拔除电源线后用小螺丝刀取出保险丝盒,替换保险丝后再还原。







## 2.2 前面板介绍

ASD-B0102模拟电池前面板设有开关按钮、LCD触摸屏、红黑接线柱和调节旋钮,如图 2.2.1所示。

开关按钮(ON/OFF)用于开启或关闭模拟电池设备, 红黑接线柱为模拟电池(Battery)输入和输出的电能传输接口; LCD触摸显示屏含参数设置, 参数显示, 菜单设置及开关等功能; 调节旋钮(带触压按键)可微调电压或电流参数。操作详情见第五章。



## 2.3 后面板介绍

ASD-B0102模拟电池后面板有电源插座(带保险丝)和散热窗口,如图2.3.1所示。





# 第三章 技术规格

名称			模拟电池			
型号		ASD-B0102				
序号	类型		项目	参数		
			电压	0~5V		
1 输入	输入 (输出	、(输出)	电流	0~2A		
			功率	0~10W		
3 设定角	公宁网友	<del>庄</del>	电压	ImV		
	以正將你店	<u>ک</u>	电流	达下。10mA		
4	设定精确的	吏	电压	0.05%+2mV;		
5 回读分辨			电压	1mV		
	回读分辨率	國法分辨率	电流口电电流电动工	I<10mA: 1uA		
				l≥10mA: 1mA		
6 回读精		]读精确度	一世国	0.05% +2mV		
	回读精确的		► E H 电流 - A A A A A A A A A A A A A A A A A A	I<10mA: 0.15% +5uA		
				10mA≤I<2.0A: 0.15% +4mA		
7	负载调整率	率	〔 〕 电压	< 0.1%		
8	电源调整率	率又同	电源电压	< 0.1%		
9	纹波	も思い	电压	100mVp-p		
规格						
1	设备尺寸		电源	226mmD*230mmW*107mmH		
3	舌昌		净重	2.9Kg		
	里里		包装总重量	3.6Kg		
补充特性						
1	电网输入		电压	100~240Vac		
			频率	50~60Hz		
2	散热方式	,	风扇	70mm*70mm*25mm		
3	温度		操作环境	0 to 40 °C		
4	使用环境:室内使用设计,最大湿度 80%,仪器无结露。					



# 第四章 功能特性

### 4.1 电池充电

把设备输出端连接到待测设备的电池接线位置,可替代电池进行充电测试。此设备可设 定不同的充电电压,得到不同的充电电流和功率,来测试被测设备的充电特性。当充电电流 小于10mA时,点击显示屏输入电流单位 "A" 可切换成 "mA" 显示µA级数值。



图4.1.1 电池充电

#### 4.2 电池放电

把设备输出端连接到待测设备的电池接线位置,可替代电池进行放电测试。此设备可设 定不同的放电电压,得到不同的放电电流和功率,来测试被测设备的放电特性。亦可当作普 通的可调电源为其他的电子产品供电。当放电电流小于10mA时,点击显示屏输出电流单位 "A"可切换成"mA"显示µA级数值。



图4.2.1 电池放电



# 第五章 基本操作

#### 5.1 开机

接好模拟电池的电源线,并将电源线插头插在接地良好的100~240ac电源插座上,将红 黑鳄鱼夹测试线一端的公头分别插入模拟电池的红黑输出端子(接线柱)上,按下电源开关按 钮,电源接通仪器自检,进入开机启动界面,如图5.1.1所示。



图5.1.1 开机启动界面

加载配置信息,并初始化测试条件后完成开机启动过程,进入主界面,如图5.1.2所示。



#### 5.2 参数设置

ASD-B0102模拟电池包括电压设置和功能设置两类参数设置类型。可直接点击电压参数 进行电压设置,亦可点击选择下方的六组快捷电压预设值。点击右上角设置图标进入快捷电 压修改界面以编辑六组预设电压值。

#### 5.2.1 电压设置

在主界面点击电压参数即弹出输入框,可直接修改电池电压。亦可直接点击界面下方的 六组预设电压值的任意一组,从而快捷修改电池电压。如图5.2.1所示。





图5.2.1 电压设置

#### 5.2.2 功能设置

在主界面点击右上角设置图标,即进入功能设置界面,可直接对六组预设电压进行修改,点击确认生效。返回到主界面,则预设电压修改完成。如图5.2.2所示。



图5.2.2 功能设置

## 5.3 充电放电

ASD-B0102可模拟电池的充放电现象,充电时,模拟电池吸收电能;放电时,模拟电池 释放电能。下面以移动电源板为例,简述模拟电池充放电及静态电流测试的操作方式。 电池充电

首先将ASD-B0102输出端的红黑鳄鱼夹测试线(红正黑负)的鳄鱼夹分别夹到待测PCBA 板电池接线位置的正负极(B+、B-),然后设定好ASD-B0102的相关参数,点击LCD屏上开 关按钮。再把PCBA板上的充电接口连接到相应的供电设备上,并开启供电。

此时ASD-B0102的LCD屏开关按钮显示为磨砂白色,参数显示区显示电池的充电电压值、电流值及功率值,如图5.3.1所示。

当充电电流为小电流(小于10mA)时,点击显示屏充电电流单位 "A" 可切换成 "mA" 显示 µA级数值。





电池放电

首先将ASD-B0102输出端的红黑鳄鱼夹测试线(红正黑负)的鳄鱼夹分别夹到待测PCBA 板电池接线位置的正负极(B+、B-),然后设定好ASD-B0102的相关参数,点击LCD屏上开 关按钮。再把PCBA板上的放电接口连接到相应的电子负载上,并开启电子负载,设置好相关 参数后打开负载开关。

此时ASD-B0102的LCD屏开关按钮显示为磨砂白色,参数显示区显示电池的放电电压 值、电流值及功率值,如图5.3.2所示。

当放电电流为小电流(小于10mA)时,点击显示屏充电电流单位 "A" 可切换成 "mA" 显示 µA级数值。



图5.3.2 电池放电

静态电流

在设定好参数后,将输出端子(接线柱)通过鳄鱼夹测试线(红正黑负)分别连接到移动电源板电池接线位置的正负极(B+、B-),点击ASD-B0102模拟电池LCD屏上的开关按钮,则模拟电池LCD屏上显示的输出电流为移动电源板待机时的静态电流。



## 5.4 可调电源

当ASD-B0102模拟电池用作可调电源时,只需将输出端子(接线柱)通过鳄鱼夹测试线 连接到被测设备的输入端,执行第5.1及5.2章节操作后,点击LCD屏开关按钮即可对被测设 备供电。在测试过程中亦可实时设置或调节模拟电池的相关参数。如图5.4.1所示。





# 第六章 设备接口

## 6.1 前面板接口

ASD-B0102模拟电池前面板设有红黑接线柱,为模拟电池输入和输出的电能传输接口。 在使用时红色端子接被测设备正极,黑色端子接被测设备负极。如图6.1.1所示。



## 6.2 后面板接口

ASD-B0102模拟电池后面板设有AC电源输入插座(内置保险丝),用于整机供电。如图 6.2.1所示。



图 6.2.1 模拟电池后面板

#### 电源插座

AC电源输入插座用于设备供电,须使用标配的250V10A三芯电源线,并将三角插头插在 接地良好的交流电源插座上,交流电源适用参数范围参见第三章技术规格。 通讯接口

通讯接口有标准232串口和USB口,通讯接口232串口在有需要时可通过数据线外接上位机(PC)智能控制模拟电池设备,通讯接口USB口在有需要时可通过数据线外接校准机器进行校准。



## 第七章 常见问题

1. 设备开机黑屏

开机黑屏可能是供电不正常,也可能是设备本身故障。应首先确认开关按键置位正确,电源 线供电正常,最后检查保险丝是否烧坏。若烧坏,请更换相同规格的保险丝,若执行上述步 骤后开机仍黑屏,请寄回原厂维修。

2. 电压不能设置为预设的值

模拟电池电压最大不超过5V,电压设定栏可编辑精度0.001V,小于0.01V的改变可通过微调 旋钮实现。

3. 电流保护不能设置为预设的值

模拟电池电流保护值固定为2A,最大保护时间255mS。

4. 设备进入保护状态

仪器具有极限参数,模拟电池输出(输入)电压5Vmax,电流2Amax,功率10Wmax,实际 输入/输出参数超过极限值时设备将进入保护状态(极限条件消失,即解除保护)。或长时间 大功率工作而导致设备内部温度过高时,也可能进入保护状态而不能正常工作(冷却后恢 复)。

5. 电流不能切换至mA档

电流mA档显示微安级电流,目的是提高显示精度,只有小电流时方可切换至mA档。



# 保修协议

- 1. 本产品自购买之日起(以票据开具日期为准)提供一年保修服务。
- 2. 以下情况,不属保修范围:
  - A. 购买后由于运输、使用或保存不当(浸水、受潮、外力挤压、摔落等)造成的机器损坏;
  - B. 非经本公司认可的修理或改造;
  - C. 由于自然灾害(如:雷电、地震、火灾、水灾等)或二次灾害造成的机器损坏;
  - D. 因机器工作以外的因素而导致的故障或损坏;
  - E. 保修卡或购买单据提供不全;
  - F. 产品附件不在保修范围内。
- 3. 返修故障产品前,请您准确、详细的填写《产品保修卡》中各项内容。
- 4. 《产品保修卡》一般情况下不予补发,请您妥善保存。
- 5. 保修期满后,为能更持久完善地为您提供服务,我们将提供有偿维修服务。
- 6. 维修费用的收取,参照我司最新版本《维修价目表》。
- 7. 如有问题,请及时与我司代理商或我司取得联系。
- 8. 本协议最终解释权归深圳市昂盛达电子股份有限公司所有。



咨询热线: 400 1656 165

©版权归属于 深圳市昂盛达电子股份有限公司

Ver1.0 /January,2024/ ASD-B0102